

BEDIENINGSONDERDELEN

1. VOLUMEKNOP
2. FUNCTIESELECTIEKNOP
3. FM STEREO-DISPLAY
4. STATIONAFSTEMKNOP
5. FM-ANTENNE
6. LUIDSPREKERAANSLUITINGEN L/R
7. NETKABEL
8. PICK-UPARM
9. AUX-UITGANG
10. AUTO STOP

VOORDAT U HET APPARAAT VOOR HET EERST GAAT GEBRUIKEN

Pak het apparaat voorzichtig uit en bewaar de verpakking voor als u het apparaat het niet meer nodig hebt of het terug moet sturen voor reparatie. Steek de plastic kap in de daarvoor bestemde uitsparingen aan beide zijden van de platenspeler. Verzekert u ervan dat het veermechanismeplaatje zich in de overeenkomstige uitsparing van de plastic kap bevindt. Zet de plastic kap aan beide kanten stevig vast. Plaats het apparaat op een vlak, trilvrij oppervlak met voldoende ruimte boven en naast de platenspeler.

AANSLUITINGEN

AANSLUITING OP HET LICHTNET

De elektrische kabel mag slechts worden aangesloten op een AC stopcontact van 230V 50 Hz.

LUIDSPREKERAANSLUITING

Indien een extra externe luidspreker wordt gebruikt, steek dan de LUIDSPREKERPLUG in de LUIDSPREKERAANSLUITINGEN (6) aan de achterkant van het apparaat.

Alleen luidsprekers met een impedantie van 4-8 Ohm mogen op het apparaat worden aangesloten, anders kan het apparaat beschadigd raken.

AUX-uitgang

Om de platenspeler aan te sluiten op een stereoapparaat of versterker, kunt u als volgt te werk gaan. Sluit de AUX-OUT-aansluiting (9) van de platenspeler met een geschikte audiokabel aan op de AUX-IN-aansluiting van een stereoapparaat of versterker. De geluidsregelaar van de platenspeler dient op de laagste stand te worden gezet.

ALGEMEEN

Zet het apparaat aan door de VOLUMEKNOP (1) met de klok mee te draaien tot er een klik te horen is. Zet het apparaat uit door de VOLUMEKNOP tegen de klok in te draaien tot hij niet verder kan.

VOLUME (1) - Het volume van de luidsprekers regelen.

FUNCTIE (2) - De gewenste geluidsbron regelen (AM/FM RADIO of PHONO).
RADIO

1. Zet het apparaat aan zoals hiervoor beschreven.
2. Kies met de FUNCTIESELECTIEKNOP (2) het frequentiebereik.
3. Stem met de AFSTEMKNOP (4) af op het gewenste station. Ontvangt u een FM-stereostation, dan licht het FM STEREO-DISPLAY (3) op.

4. Stel met de VOLUMEKNOP (1) de geluidsterkte in.

TIPS VOOR DE BESTE ONTVANGST

FM: De radio heeft een FM-draadantenne (5) die uit de achterkant van het apparaat komt. Voor optimale ontvangst dient deze draad helemaal te worden uitgetrokken.

AM (MW): Het apparaat heeft een ferriet-richtantenne. Draai het apparaat voor de beste ontvangst van MW-stations.

PLATENSPELER

Opmerking:

Verwijder de naaldhouder.

Verzeker u er voor ingebruikname van dat de pick-uparm van de armhouder is genomen en correct is geplaatst.

1. Zet het apparaat aan zoals hiervoor beschreven.
2. Zet de FUNCTIESELECTIESCHAKELAAR (2) op PHONO.
3. Selecteer afhankelijk van de af te spelen plaat de stand van de snelheidsschakelaar.
4. Let de plaat op de draaitafel (gebruik zo nodig de adapter voor 45/78-platen).
5. Til de pick-uparm (8) van de armhouder en draai hem voorzichtig in de richting van de plaat. De draaitafel begint te draaien.
6. Zet de pick-uparm (8) op het nummer dat u wilt horen.
7. Stel de geluidsterkte in met de VOLUMEKNOP (1).
8. De platenspeler stopt automatisch wanneer de plaat is afgespeeld. Til de pick-uparm (8) op en zet hem voorzichtig terug op de houder.
9. Wilt u de plaat handmatig stoppen, til dan de pick-uparm (8) van de plaat en zet hem terug op de houder.
10. Zet de schakelaar (10) Auto Stop op de ON-stand om platen van normale lengte af te spelen. Zet hem in de OFF-stand om platen met een langere lengte af te spelen.

PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat is ingeschakeld maar hij doet het niet.

- Controleer of het stopcontact werkt.
- Controleer of de stekker in het stopcontact zit.

De stroom is ingeschakeld maar er komt geen geluid uit de boxen.

- Controleer de functieselectieschakelaar.
- Controleer de VOLUME-instelling.

Slechte FM-ontvangst

- Rol de FM-draadantenne helemaal uit en verander de richting voor optimale ontvangst.

ONDERHOUD

Het apparaat reinigen

Veeg het apparaat van tijd tot tijd af met een zachte, schone doek.

Veiligheidsinstructies

- Sluit de stroomkabel pas aan op het lichtnet nadat u alle verbindingen hebt gemaakt.
- Dompel dit apparaat niet onder in vloeistof en voorkom dat er water op kan worden gespat.

De naald verwisselen

Een gebruikte naald kan heel eenvoudig worden verwisseld.

1. Til eerst de pick-uparm op.
2. Neem de volledige naaldhouder uit in de richting van de pijl en houd terwijl u dit doet de kop met uw andere hand vast.
3. Bevestig de nieuwe naald door deze voorzichtig in de houder te drukken (houd deze stevig aan beide zijden vast zodat u de naald niet beschadigt), tot de naald vastklikt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische voeding

Netspanning: 230V ~ 50Hz

Stroomverbruik: 5.5W

Afmetingen: 28 x 32,5 x 17,5 cm

Gewicht: 3 kg

Radiofrequentiebereik

AM (MW): 540 – 1600 KHz

FM: 88 – 108 MHz

Wij behouden ons het recht voor zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen.